
Contents
Contenu
Contenido
Inhaltsangabe
Sommario
Conteúdos



PNY®
Make Life Simple™


ThinkSafe™
Laptop Locking System



Instructions
Instructions
Instrucciones
Anleitungen
Istruzioni
Instruções



PATENTED DESIGN


Lets Get Started — Identify the Link that fits your laptop.

C'est parti ! Identifiez le modèle (lien/Link) qui convient à votre ordinateur portable. | ¡Comencemos! Identifique el eslabón que encaje en su portátil. | Kurzanleitung. Bestimmen Sie, welches Verbindungsstück zu Ihrem Laptop passt. Iniziamo. Scegli il collegamento adatto per il tuo portatile. | Vamos começar. Identifique a ligação adequada ao seu computador portátil.




1 Link it. RELIEZ-le | CONECTAR | VERBINDEN | ATTACCA | LIGUE


EN	1. Open laptop to vertical position. 2. Certain laptops may require screen to be tilted to its furthest position 3. Insert the Hinge-Link™ through the gap in the hinge.	1. Open laptop or MacBook Pro to its furthest position. 2. Insert the Hinge-Link™ through the gap in the hinge.	1. Open Ultrabook or MacBook Air to its furthest position. 2. Insert the Hinge-Link™ through the gap in the hinge.	1. Press the button on the Slot-Link,™ insert into the Security Slot, rotate left or right 90˚ and release
FR	1. Ouvrez l'ordinateur portable à la verticale 2. Certains ordinateurs portables peuvent nécessiter que l'écran soit incliné au maximum 3. Insérez le Hinge-Link dans l'espace vide entre la charnière et l'écran de l'ordinateur	1. Ouvrez l'ordinateur portable ou le MacBook Pro au maximum 2. Insérez le Hinge-Link dans l'espace vide entre la charnière et le bloc	1. Ouvrez l'Ultrabook ou le MacBook Air au maximum 2. Insérez le Hinge-Link dans l'espace vide situé dans la charnière.	1. Pressez le bouton du Slot-Link, insérez-le dans la fente de sécurité, tournez à gauche ou à droite à 90 degrés et relâchez
ES	1. Abra el portátil dejando la pantalla en posición vertical 2. Es posible que en algunos portátiles sea necesario inclinar la pantalla al máximo 3. Inserte el Hinge-Link a través del espacio entre la bisagra y la pantalla del portátil	1. Abra el portátil o MacBook Pro al máximo 2. Inserte el Hinge-Link a través del espacio entre la bisagra y la base del portátil	1. Abra el Ultrabook o MacBook Air al máximo 2. Inserte el Hinge-Link a través del espacio de la bisagra.	1. Pulse el botón del Slot-Link, insértelo en la ranura de seguridad, gire 90 grados a la izquierda o a la derecha y suelte
DE	1. Öffnen Sie den Laptop 2. Bei einigen Laptops muss der Bildschirm möglicherweise so weit wie möglich nach hinten gekippt werden 3. Stecken Sie das Scharnierverbindungsstück durch den Spalt zwischen Scharnier und Laptop-Bildschirm	1. Öffnen Sie den Laptop oder das MacBook Pro so weit wie möglich 2. Stecken Sie das Scharnierverbindungsstück durch den Spalt zwischen Scharnier und Gehäuse	1. Öffnen Sie das Ultrabook oder das MacBook Air so weit wie möglich 2. Stecken Sie das Scharnierverbindungsstück durch den Spalt im Scharnier.	1. Drücken Sie den Knopf des Schlitzverbindungsstückes, stecken Sie es in den Sicherheitsschlitz, drehen Sie es 90 Grad nach links oder rechts und lassen Sie es los
IT	1. Apri il portatile in posizione verticale 2. Per alcuni portatili potrebbe essere necessario inclinare lo schermo al massimo 3. Inserire il collegamento-cardine nello spazio tra cardine e schermo del portatile	1. Aprire il portatile o il MacBook Pro al massimo 2. Inserire il collegamento-cardine nello spazio tra cardine e corpo del portatile	1. Aprire l'Ultrabook o il MacBook Air al massimo 2. Inserire il collegamento-cardine nello spazio del cardine.	1. Premere il pulsante sul collegamento-fessura, inserire la Fessura di sicurezza, ruotare a sinistra o a destra di 90° e rilasciare
PR	1. Abra o computador portátil numa posição vertical 2. Com determinados computadores portáteis, poderá ser necessário incliná-lo o mais possível. 3. Insira a ligação articulada através do espaço entre a dobradiça e o ecrã do computador portátil	1. Abra o computador portátil ou o MacBook no máximo 2. Insira a ligação articulada através do espaço entre a dobradiça e a caixa	1. Abra o Ultrabook ou o MacBook Air no máximo 2. Insira a ligação articulada através da fenda na dobradiça.	1. Prima o botão na ligação para ranhura, insira-a na ranhura de segurança, rode 90 graus para a esquerda ou para a direita e solte

2 Loop it. ATTACHEZ-le | ENGANCHAR | VERKNOTEN ASSICURA | DÊ UMA VOLTA

1. Wrap the cable around a secure location point and pass the lock end through its loop.

3 Lock it. VERROUILLEZ-le | CERRAR | VERSCHLIESSEN | ARRESTA | TRANQUE

1. Press the button on the lock, insert the lock hook through the hole on the Link.



2. Scramble the combination numbers and your device is secure.
3. Go to www.PNY.com/ThinkSafe and register your combination so you can retrieve it at any time.
4. Remove combination STOP tag and store it in a safe place.



	2 Loop it	3 Lock it
FR	1. Enroulez le câble autour d'un point sûr et faites passer le verrou par la boucle	1. Pressez le bouton du verrou, insérez le crochet de verrouillage dans le trou du Link 2. Tournez les numéros pour effacer la combinaison et votre appareil est en sécurité 3. Rendez-vous sur www.PNY.com/ThinkSafe et enregistrez votre combinaison pour pouvoir la retrouver à tout moment 4. Ôtez l'étiquette de combinaison STOP et rangez-la en lieu sûr
ES	1. Envuelva el cable alrededor de un punto seguro y pase el extremo del candado a través del bucle	1. Pulse el botón del candado e inserte el gancho del candado a través del orificio del eslabón 2. Desordene la combinación de números y su dispositivo ya está seguro 3. Visite www.PNY.com/ThinkSafe y registre su combinación para poder recuperarla en cualquier momento 4. Retire la etiqueta de STOP de la combinación y guárdela en un lugar seguro
DE	1. Wickeln Sie das Kabel um eine sichere Stelle und ziehen Sie das Ende des Schlosses durch die Schlaufe	1. Drücken Sie den Knopf auf dem Schloss, stecken Sie den Verriegelungshaken in das Loch des Verbindungsstückes 2. Verdrehen Sie die Kombinationszahlen und Ihr Gerät ist sicher 3. Rufen Sie www.PNY.com/ThinkSafe auf und registrieren Sie Ihre Kombination, sodass Sie diese jederzeit abrufen können 4. Entfernen Sie die Kombination-STOPP-Markierung und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf
IT	1. Avvolgere il cavo introno a un punto sicuro e far passare il lucchetto attraverso il laccio	1. Premere il pulsante sul lucchetto e inserire il gancio nel foro del collegamento 2. Rendere indecifrabili i numeri della combinazione: il dispositivo è al sicuro 3. Visita www.PNY.com/ThinkSafe e registra la tua combinazione, così potrai recuperarla in qualsiasi momento 4. Rimuovere l'etichetta STOP della combinazione e conservarla in un luogo sicuro
PR	1. Passe o cabo à volta de um ponto de localização seguro e passe a extremidade pelo próprio laço	1. Prima o botão no cadeado, insira o gancho do cadeado através do orifício na ligação. 2. Baralhe os números de código e o seu dispositivo fica seguro 3. Vá a www.PNY.com/ThinkSafe e registe o seu código para que o possa recuperar em qualquer altura 4. Remova a patilha STOP do código e guarde-a em local seguro

US PNY Technologies,Inc., 100 Jefferson Road, Parsippany, NJ 07054

EUROPE PNY Technologies, Inc., 9, rue Joseph Cugnot. BP 40 181-33708 Mérignac cedex France

One-Year Limited Warranty (USA) One-Year Warranty – Garantie deux ans – Zwei Jahre Garantie (EUROPE)

Information / informations / Information / información / informazioni / informação / informative / information / oplysninger/lisätietoja/informasjon/részletek/informací / informacji / информация / πληροφορίες / bilgi için / Informácií :
www.pny.com/fastfacts (USA ONLY)
www.pny.eu (EUROPE ONLY)

Free Technical Support:
1-800-234-4597 (USA ONLY)
tech-sup@pny.eu (EUROPE ONLY)

Made in China.

WARNING: This product contains small parts that could lead to a choking hazard. Not intended for children under 3 years of age. This product contains a long cable that can lead to strangulation.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des éléments de petite taille pouvant entraîner un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ce produit contient un câble long qui peut causer l'étranglement.

ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que podrían tragarse y producir asfixia. No apto para niños menores de 3 años. Este producto contiene un cable largo que puede causar estrangulación.

WARNUNG: Dieses Produkt umfasst kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr herbeiführen könnten. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Dieses Produkt umfasst ein langes Kabel, das zu Strangulierung führen könnte.

ATTENZIONE: questo prodotto contiene piccole parti che possono causare soffocamento. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Questo prodotto contiene un cavo lungo che può causare strangolamento.

AVISO: este produto contém partes pequenas que podem representar um risco de asfixia. Não adequado para crianças com menos de 3 anos de idade. Este produto contém um cabo longo, que pode causar estrangulamento.

91008574 8.12